

Nogle tips om radiatorer

Er der en enkelt radiator, der ikke vil varm? De to mest oplagte muligheder er:

- 1) Der er luft i rørene. Dette problem klares ved at bruge udluftningsventilen, der sidder på radiatoren (og eventuelt fylde vand på systemet, hvis trykket synker under det acceptable)
- 2) Der er en termostatventil på radiatoren, og ventilen "hænger".

Prøv at åbne og lukke hurtigt et par gange. Prøv at banke lidt på det rør, hvor termostaten sidder. Hjælper det ikke, kan man bruge en umbrako-nøgle og tage det runde håndgreb af termostaten. Da kommer en pal til syne. Denne pal skal springe ud i yderste stilling, når radiatorhåndgrebet er fjernes. Hvis den ikke gør det, kan man prøve at lirke ved den med en tang. Det kan også hjælpe at banke mod røret. Hjælper det ikke, kan man skrue en møtrik af, hvorved palen bliver helt fri. Der vil løbe nogle få dråber vand ud. Der kan være nogle kalkaflejringer på palen, som hindrer den i at bevæge sig frit. Efter at de er skrabet af, kan man samle håndgrebet igen, hvorpå termostaten burde virke.